

## OBI Tapetenkleister – Spezial

- Für Raufaser, Struktur- und Prägetapeten
- Hohe Anfangshaftung
- Gute Klebkraft
- Ohne Konservierungsmittel
- Für innen
- Geruchsneutral
- Wasserverdünnbar
- Feuchtigkeitsregulierend

**Produkteigenschaften:** OBI Tapetenkleister Spezial eignet sich zur Verklebung von Papiertapeten, Vinyltapeten, Strukturpapeten, Prägetapeten und Raufaser. Mit hochwertiger Methylcellulose und PVA für klumpenfreies Auflösen und leichte Verarbeitung. Für die Verarbeitung mit dem Tapeziergerät OBI Kraftkleister ultra verwenden.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis: Methylcellulose, Stärkeether, Polyvinylacetatpulver, Additive

Schüttdichte: ca. 0,49 g/cm<sup>3</sup>

**Untergründe:** Die zu tapezierenden Flächen müssen tragfähig, sauber, trocken, eben, fest und frei von Trennmitteln (z. B. Staub und Fett) sein. Lose Teile und schlecht haftende Anstriche beseitigen. Alte Tapeten mit OBI Tapetenablöser oder OBI Raufaser-Kraftlöser entfernen. Risse und Löcher mit OBI Füllspachtel ausbessern. Eine schnelle Lösung für kleine Ausbesserungsarbeiten bietet OBI Fertigspachtel in der Tube. Sandende Untergründe mit OBI Tiefgrund vorbehandeln, kreidende Untergründe abwaschen oder abbürsten und ebenfalls grundieren. Stark saugende Untergründe vorkleistern (siehe Tabelle) oder grundieren. Besonders bei farblich unterschiedlichen Untergründen ist OBI Tapetengrund weiß zu empfehlen – mit nur einem Anstrich schafft er einen einheitlich weißen, gleichmäßig saugenden und griffigen Untergrund.

**Verarbeitungshinweise:** Gesamten Packungsinhalt unter ständigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser (siehe Tabelle) einrieseln lassen und kurze Zeit weiterrühren. Ansatz ca. 30 Minuten ziehen lassen, dann kräftig durchschlagen. Der Tapetenkleister ist jetzt gebrauchsfertig. Zugeschnittene Tapetenbahn gleichmäßig satt einkleistern (wichtig!), zusammenlegen und entsprechend der Papierstärke weichen lassen. Dann in gewohnter Weise auf Stoß verkleben und andrücken.

Verwendung	Ansatz	Wassermenge	Packung reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l	40 – 50 m <sup>2</sup>
Raufaser	1 : 20	4 l	20 – 25 m <sup>2</sup>
Struktur, Präge-, Vinyl- u. schwere Tapete	1 : 20	4 l	20 – 25 m <sup>2</sup> (5 – 6 Euro-Rollen*)

\*Euro-Rolle: 0,53 m x 10,05 m = 5,3 m<sup>2</sup>

**Hinweise:** Verarbeitungshinweise des Tapetenherstellers beachten. Verarbeitung nicht unter +5 °C Objekt- und Raumtemperatur. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Reinigen der Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser. Bei sehr schweren Tapeten, bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit ca. 20 % OBI Gewebekleber in den fertig angesetzten Tapetenkleister einrühren (750 g Gewebekleber pro 200-g-Packung Kleister spezial).

**Lagerung:** Kindersicher, trocken, gut verschlossen und kühl lagern.

**Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 14

**Gebindegrößen:** 200 g