


## Aromafunktion einschalten:

1. Schalten Sie von **OFF** auf **ON** für 3 sek.



2. Schalten Sie von **ON** auf **AROMA**  
(Die Aromafunktion beginnt nach 3-maligem blinken der Flamme)



3. Dezentenes Aroma tritt aus der Kerze

